

Tulvari LL-Boxi, on tarkoitettu asennettavaksi kalusteen alle sokkelitilaan. Huoltoluukku tehdään kalusteen pohjaan ja vuodonilmaisu tuodaan kalusteen sokkeliin.

1. ASENNUSPAIKKA JA KORKEUS

Tarkista kaukalon asennuspaikka LVI-suunnitelmasta. Asenna kaukalon yläreuna vähintään 50mm valupinnan yläpuolella. Sijoita kaukalon mahdollisimman lähelle kalusteen takaseinää, jolloin vuodonilmaisyhde on helpompi asentaa.

2. KIINNITYS/ANKKUROINTI

Kaukalo kiinnitetään kierretangoilla kaukaloissa olevista korvakoista. Ankkuroi 4kpl kierretanko ontelolaattaan/maaperään kohteessa riippuen. Kiinnitä kierretangot muttereilla kaukalossa oleviin korvakoihin 2. kuvan mukaan ja näistä tehdään myös lopullinen korkeussäätö.

3. KANNAKOINTI/TIIVISTEIDEN PUHKASEMINEN

Kannakoi lattialämmitystukit suoraan valmistajan seinäkannakkeella tai mukana tulevilla kannakkeilla. Leikkaa tiivisteet mattopuukolla alareunassa olevan ohjeen mukaan.

4. LOPULLINEN KANSI

Ennen kalusteen asennusta poista työmaa-aikainen kansi. Tee kalusteen pohjalevyn mahdollisimman iso huoltoreikä ja asenna siihen toinen pohja/hyllylevy päälle, joka toimii huoltoluukkuna.

5. VUODONILMAISU

Asenna holkki paikoilleen kaukalossa olevaan reikään, niin että tiiviste tulee kaukalon pohjaa vasten. Pujota holkki kaukalon sisään ja kiristä mutterista (HUOM. Vasemman käinen kierre). Pujota letku holkkiin ja kiristä alapään mutteri (oikeak. Kierre). Tee sokkeliin 30x60mm reikä, tuo letku reiästä läpi vuotopeitelevyyn ja kiinnitä peitelevy sokkeliin.

